CH. 5. 영상처리와 컴퓨터 비전

Section 01 라즈베리파이 카메라 모듈

□ 라즈베리파이 카메라 모듈 V3 특징

- Raspberry Pi는 6개의 새로운 카메라 모듈을 출시했다.
- 주요 특징은 이제 표준 카메라 모듈에 자동 초점이 제공되고 1200만 화소로 업그레이드되었으며 새로운 120도 광각도 출시된다는 것이다.
- Raspberry Pi는 업데이트된 카메라인 Camera Module 3(일명 Camera v3 또는 Camera Module v3)을 출시했으며 MSRP는 표준 버전이 \$25, 광각 버전이 \$35이다.
- 새로운 모듈은 더 작은 센서 온 보드 폼 팩터를 유지하면서 고품질 카메라의 12MP에 필적하는 더 많은 픽셀을 제공한다.
- 이 카메라의 새로운 특징은 자동 초점이다.
- 라즈베리파이 카메라는 라즈베리파이의 첫 번째 공식 액세서리였다.
- 원래 5MP 모델은 2016년에 v2로 업데이트되어 8MP로 향상되었다.
- 그런 다음 카메라는 2020년에 12MP 고품질 카메라로 좀 더 향상되었다.


Section 01 라즈베리파이 카메라 모듈

□ Raspberry Pi 카메라 v3 사양

감지기	소니 IMX708
광학 크기	7.4mm 센서 대각선
센서 해상도	1190만 화소
스틸 해상도	4608 x 2592픽셀
비디오 모드	1080 _p 50, 720 _p 100, 480 _p 120
자동 초점 시스템	위상 검출 자동 초점
초점 범위	무한대에 IOCM
초점 거리	4.74mm
치수	25 x 23.9 x 11.5mm(75도)
	25 x 23.9 x I2.4mm(I20도 "광각")

Section 01 라즈베리파이 카메라 모듈

- □ Raspberry Pi 카메라 v3 사용
 - 카메라를 제어하는 두 가지 주요 방법이 있다.
 - libcamera **라이브러리**(raspistill 및 raspivid**를 대체함**) 및
 Picamera2(Picamera**를 생성한 장기 실행 커뮤니티에 대한 사내 업데이트**).
 - Raspberry Pi 4의 전원이 꺼진 상태에서 카메라 케이블을 삽입하고 제자리에 고정했다.
 - 카메라는 이전 모델과 동일한 커넥터를 사용하므로 어댑터 케이블을 통해 Raspberry Pi Zero 2 W를 포함한 모든 범위의 Raspberry Pi 보드와 함께 사용할 수 있다.



□ 영상 처리


- 영상 처리는 말 그대로 영상을 처리한다는 의미이다.
- 카메라로 찍은 사진 또는 영상에 여러 가지 연산을 가해서 원하는 결과를 새롭게 얻어내는 과정을 영상 처리 또는 이미지 프로세싱(image processing) 이라고 한다.
- 대부분 영상 처리의 목적은 더 좋은 품질의 영상을 얻으려는 것이다.
- 몇 가지 예를 들면 다음과 같다.
 - 영상(화질) 개선: 사진이나 동영상이 너무 어둡거나 밝아서 화질을 개선하는 과정
 - 영상 복원: 오래되어 빛바랜 옛날 사진이나 영상을 현대적인 품질로 복원하는 과정
 - 영상 분할: 사진이나 영상에서 원하는 부분만 오려내는 과정

□ 컴퓨터 비전

- 컴퓨터 비전은 영상처리 개념을 포함하는 좀 더 큰 포괄적인 의미이다.
- 영상처리가 원본 영상을 사용자가 원하는 새로운 영상으로 바꿔 주는 기술이라면 컴퓨터 비전은 영상에서 의미있는 정보를 추출해 주는 기술을 의미한다.
- 예를 들면 다음과 같다.
 - 객체 검출(object detection): 영상속에 원하는 대상이 어디에 있는지
 검출
 - 객체 추적 (object tracking): 영상 속 관심 있는 피사체가 어디로 움직이는지 추적
 - 객체 인식 (object recognition): 영상 속 피사체가 무엇인지 인식

□ 컴퓨터 비전

- 컴퓨터 비전 작업을 하기 전에 영상처리 작업을 하는 경우가 많다.
- 만약 영상에서 객체를 인식하려고 하는데, 화질이 나쁘면 당연히 인식이 잘 되지 않을 것이다.
- 그래서 먼저 화질 개선 작업을 해야 할 수도 있다.
- 하지만, 컴퓨터 비전의 전처리 작업에 화질 개선 작업만 있는 것은 아니다.
- 오히려 고화질 영상은 물체를 인식하는 데 불필요하게 연산이 많이 필요하므로 영상을 단순화하는 작업이 필요할 수도 있다.



□ OpenCV의 개요

- OpenCV는 오픈 소스 컴퓨터 비전 라이브러리 (Open Source Computer Vision Library)를 줄여 쓴 말이다.
- OpenCV는 영상 처리와 컴퓨터 비전 프로그래밍 분야의 가장 대표적인 라이브러리이다.
- 예전에는 프로그래밍 영역 중에서도 영상 처리나 컴퓨터 비전 분야는 대학원에서나 본격적으로 접하게 될 만큼 비교적 전문적인 분야였다.
- 매우 복잡한 수학적 알고리즘을 C/C++ 언어로 구현해야 했으므로 체계적인 수학 지식과 뛰어난 프로그래밍 실력을 갖추고 있지 않으면 이해하기 어려웠기 때문이다.
- 하지만, 이제는 OpenCV와 같은 훌륭한 라이브러리가 있어 기초적인 수학 지식만으로도 이미 구현된 알고리즘을 손쉽게 사용할 수 있게 된 데다가, 메모리 주소 하나 하나를 직접 다뤄야 했던 어렵고 복잡한 C 언어가 아닌 비교적 배우기 쉽고 빠르게 구현할 수 있는 파이썬 언어로 OpenCV를 사용할 수 있게 되면서 영상 처리와 컴퓨터 비전분야의 문턱이 무척 낮아졌다.

□ 이미지 읽기

• OpenCV**를 사용해서 이미지를 읽고 화면에 표시하는 가장 간단한 코드는 아래와 같다**.

```
import cv2
3
      img file = "../img/girl.jpg"
      img = cv2.imread(img_file)
5
6
      if img is not None:
         cv2.imshow('IMG', img)
         cv2.waitKey()
9
         cv2.destroyAllWindows()
10
      else:
11
         print("No image file.")
```

□ 이미지 읽기

- 예제에서 사용한 함수는 다음과 같다.
 - img = cv2.imread(file_name [, mode_flag]) : 파일로부터 이미지 읽기
 - file name: **이미지 경로**, 문자열
 - mode_flag=cv2.IMREAD_COLOR: **읽기 모드 지정**
 - cv2.IMREAD_COLOR: 컬러(BGR) 스케일로 읽기, 기본 값
 - cv2.IMREAD_UNCHANGED: **파일 그대로 읽기**
 - cv2.IMREAD_GRAYSCALE: 그레이(흑백) 스케일로 읽기
 - img : 읽은 이미지, NumPy 배열
 - cV2.imshow(title, img) : 이미지를 화면에 표시
 - title: **창 제목**, 문**자열**
 - img: 표시할 이미지, Numpy 배열

□ 이미지 읽기

- 예제에서 사용한 함수는 다음과 같다.
 - key = cv2.waitKey([delay]): **키 보드 입 력 대기**
 - delay=0: 키보드 입력을 대기할 시간(ms), 0: 무한대 (기본값)
 - key: **사용자가 입력한 키 값**, 정수
 - -1: 대기시간 동안 키 입력 없음
- cv2.imread() 함수는 파일로부터 이미지를 읽을 때 모드를 지정할 수 있다.
- 별도로 모드를 지정하지 않으면 3개 채널 (B, G, R)로 구성된 컬러 스케일로 읽어들이지만, 필요에 따라 그레이 스케일 또는 파일에 저장된 스케일 그대로 읽을 수 있다.
 - img = cv2.imread(file_name, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

□ 이미지 읽기

 위기 모드를 그레이 스케일로 지정하면 원래의 파일이 컬러 이미지일지라도 그레이 스케일로 읽는다.

```
import cv2
3
     img file = "../img/girl.jpg"
4
     img = cv2.imread(img_file, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
5
6
     if img is not None:
       cv2.imshow('IMG', img)
8
       cv2.waitKey()
9
       cv2.destroyAllWindows()
10
     else:
11
       print("No image file.")
```

□ 이미지 저장하기

- OpenCV로 읽어들인 이미지를 다시 파일로 저장하는 함수는 cv2.imwrite()
 이다.
 - cv2.imwrite(file_path, img) : 이미지를 파일에 저장
 - file_path: 저장할 파일 경로 이름, 문자열
 - img: 저장할 영상, NumPy 배열

□ 이미지 저장하기

• 다음 예제는 컬러 이미지 파일을 그레이 스케일로 읽어 들여서 파일로 저장하는 예제이다.

```
import cv2
3
     img file = "../img/girl.jpg"
4
     save file = "../img/girl gray.jpg"
5
6
     img = cv2.imread(img_file, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
     cv2.imshow(img_file, img)
     cv2.imwrite(save_file, img)
9
     cv2.waitKey()
     cv2.destroyAllWindows()
10
```

□ 동영상 및 카메라 프레임 읽기

- OpenCV는 동영상 파일이나 컴퓨터에 연결한 카메라 장치로부터 연속된 이미지 프레임을 읽을 수 있는 API를 제공한다.
- 다음은 동영상 파일이나 연속된 이미지 프레임을 읽을 수 있는 API 의 주요내용이다.
 - cap = cv2.VideoCapture(file_path 또는 index) : 비디오 캡처 객체 생성자
 - file_path: **동영상 파일 경로**
 - index: 카메라 장치 번호, 0부터 순차적으로 증가(0, 1, 2, ...)
 - cap: VideoCapture 객체
 - ret = cap. isOpened() : 객체 초기화 확인
 - ret: 초기화 여부, True/ False
 - ret, img = cap.read() : 영상 프레임 읽기
 - ret: **프레임 읽기 성공 또는 실패 여부**, True/False
 - img: 프레임 이미지, NumPy 배열 또는 None

□ 동영상 및 카메라 프레임 읽기

- OpenCV는 동영상 파일이나 컴퓨터에 연결한 카메라 장치로부터 연속된 이미지 프레임을 읽을 수 있는 API를 제공한다.
- 다음은 동영상 파일이나 연속된 이미지 프레임을 읽을 수 있는 API 의 주요내용이다.
 - cap.set(id, value) : 프로퍼티 변경
 - cap.get(id): 프로퍼티 확인
 - cap.release(): 캡처 자원 반납
- 동영상 파일이나 컴퓨터에 연결한 카메라 장치로부터 영상 프레임을 읽기 위해서는 cv2.VideoCapture() 생성자 함수를 사용하여 객체를 생성해야 한다.
- 비디오 캡처 객체의 set (), get() 함수를 이용하면 여러 가지 속성을 얻거나 지정할 수 있으며, 프로그램을 종료하기 전에 release() 함수를 호출해서 자원을 반납해야 한다.

□ 동영상 파일 읽기

• 다음 예제는 동영상 파일을 읽기 위한 간단한 코드이다.

```
import cv2
3
     video file = "../img/big buck.avi"
4
5
     cap = cv2.VideoCapture(video_file)
     if cap.isOpened():
6
       while True:
          ret, img = cap.read()
9
          if ret:
10
            cv2.imshow(video_file, img)
11
            cv2.waitKey(25)
12
          else:
13
            break
14
```

□ 동영상 파일 읽기

• 다음 예제는 동영상 파일을 읽기 위한 간단한 코드이다.

```
14
15 else:
16 print("can't open video.")
17 cap.release()
18 cv2.destroyAllWindows()
```

□ 카메라 프레임 읽기

- 카메라로 프레임을 읽기 위해서는 cv2.VideoCapture() 함수에 동영상 파일 경로 대신에 카메라 장치 인덱스 번호를 정수로 지정해 주면 된다.
- 카메라 장치 인덱스 번호는 0부터 시작해서 1씩 증가한다. 만약 카메라가 하나만 연결되어 있으면 당연히 0번 인덱스를 사용하면 된다.
- 이 부분을 제외하고는 나머지 코드는 동영상 파일을 읽는 것과 거의 똑같다.

```
□ 카메라 프레임 1
                              import cv2
                       3
                              cap = cv2.VideoCapture(0)
                       4
                              if cap.isOpened():
                                while True:
                                  ret, img = cap.read()
                                  if ret:
                                     cv2.imshow('camera', img)
                       9
                                     if cv2.waitKey(1) != -1:
                        10
                                       break
                        11
                                     else:
                                    print('no frame')
                        12
                        13
                                       Break
                        14
                              else:
                        15
                                print("can't open camer.")
                        16
                              cap.release()
                              cv2.destroyAllWindows()
                        17
```

□ 카메라 비디오 속성 제어

- 캡처 객체에는 영상 또는 카메라의 여러 가지 속성을 확인하고 설정할 수 있는 get(id), set(id, value) 함수를 제공한다.
- 속성을 나타내는 아이디는 cv2.CAP_PROP_FRAME_으로 시작하는 상수로 정의되어 있으며, 그 수가 너무 많아서 이 책에서 모두 다를 수는 없다.
- 여기서는 주요 속성만을 다루므로 나머지 속성에 대한 명세는 API 문서를 참조하기 바란다.
 - 속성 ID: 'cv2.CAP_PROP_' 로 시작하는 상수
 - cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH 프레임 폭
 - cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT: 프레임 높이
 - cv2.CAP_PROP_FPS: 초당 프레임 수
 - cv2.CAP_PROP_POS_MSEC: **동영상 파일의 프레임 위치** (ms)
 - cv2.CAP_PROP_POS_AVI_RATIO: 동영상 파일의 상대 위치 (0 : 시작, 1 : 끝)
 - cv2.CAP_PROP_FOURCC: 동영상 파일 코덱 문자
 - cv2.CAP PROP AUTOFOCUS: 카메라 자동 초점 조절
 - cv2.CAP PROP ZOOM: 카메라 줌

□ 카메라 비디오 속성 제어

- 각 속성 아이디를 get()에 전달하면 해당 속성의 값을 구할 수 있고, set() 함수에 아이디와 값을 함께 전달하면 값을 지정할 수 있다.
- 앞서 동영상 파일을 재생하는 실습을 할 때 적절한 FPS에 따라 지연 시간을 설정해야 하지만, FPS를 대충 짐작하거나 별도의 플레이어를 활용해서 알아내야 했다.
- 비디오 속성 중에 FPS를 구하는 상수는 cv2.CAP_PROP_FPS이고 이것으로 동영상의 FPS를 구하고 다음과 같이 적절한 지연 시간을 계산해서 지 정할 수 있다.
 - fps = cap.get (cv2.CAP_PROP_FPS) # 초당 프레임 수 구하기 # 지연 시간 구하기 • delay = int (1000/fps)
- cv2.waitKey() 함수에 전달하는 지연 시간은 밀리초(1/1000) 단위이고 정수만 전달할 수 있으므로 1 초를 1000으로 환산해서 계산한 뒤 22 정수형으로 바꾼다.

□ 카메라 비디오 속성 제어

• FPS에 맞는 지연 시간을 지정해서 완성한 코드는 다음 예제와 같다.

```
import cv2

video_file = "../img/big_buck.avi"

cap = cv2.VideoCapture(video_file)

if cap.isOpened():

fps = cap.get(cv2.CAP_PROP_FPS)

delay = int(1000/fps)

print("FPS: %f, Delay: %dms" %(fps, delay))

print("FPS: %f, Delay: %dms" %(fps, delay))
```

□ 카메라 비디오 속성 제어

• FPS에 맞는 지연 시간을 지정해서 완성한 코드는 다음 예제와 같다.

```
10
       while True:
11
12
          ret, img = cap.read()
13
          if ret:
14
            cv2.imshow(video_file, img)
15
            cv2.waitKey(delay)
16
          else:
17
            break
18
     else:
19
       print("can't open video")
20
     cap.release()
21
     cv2.destroyAllWindows()
```

□ 카메라 비디오 속성 제어

- 아쉽게도 FPS 속성을 카메라 장치로부터 읽을 때는 대부분 정상적인 값을 가져오지 못한다.
- 이번엔 다른 속성을 하나 더 살펴보자.
- 카메라로부터 읽은 영상이 너무 고화질인 경우 픽셀 수가 많아 연산하는 데 시간이 많이 걸리는 경우가 있다.
- 이 때 프레임의 폭과 높이를 제어해서 픽셀 수를 줄일 수 있다.
- 프레임의 폭과 높이 속성 아이디 상수는 cv2.CAP PROP_FRAME_WIDTH와 cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT 이다.

□ 카메라 비디오 속성 제어

• 기본 영상 프레임의 폭과 높이를 구해서 출력하고 새로운 크기를 지정하는 코드는 다음 예제와 같다.

```
import cv2
3
     cap = cv2.VideoCapture(0)
     width = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)
     height = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)
     print("Original width: %d, height: %d" %(width, height))
8
     cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320)
     cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240)
     width = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)
10
11
     height = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)
     print("Resized width: %d, height: %d" %(width, height))
13
```

□ 카메라 비디오 속성 제어

• 기본 영상 프레임의 폭과 높이를 구해서 출력하고 새로운 크기를 지정하는 코드는 다음 예제와 같다.

```
13
     if cap.isOpened():
14
        while True:
15
16
             ret, img = cap.read()
             if ret:
17
18
               cv2.imshow("camera", img)
               if cv2.waitKey(1) != -1 :
19
20
                  break
21
             else:
22
               print("no frame!")
23
               break
      else:
24
25
        print("can't open camera!")
      cap.release()
26
27
      cv2.destroyAllWindows()
```

- 카메라나 동영상 파일을 재생하는 도중 특정한 프레임만 이미지로 저장하거나 특정 구간을 동영상 파일로 저장할 수도 있다.
- 한 개의 특정 프레임만 파일로 저장하는 방법은 cv2.imwirte() 함수를 그대로 사용하면 된다.
- 다음 예제는 카메라로부터 프레임을 표시하다가 아무 키나 누르면 해당 프레임을 파일로 저장하는 코드이다.

```
import cv2

cap = cv2.VideoCapture(0)

frame = cap.read()

ret, frame = cap.read()

fret :

cv2.imshow('camera', frame)
```

- 카메라나 동영상 파일을 재생하는 도중 특정한 프레임만 이미지로 저장하거나 특정 구간을 동영상 파일로 저장할 수도 있다.
- 한 개의 특정 프레임만 파일로 저장하는 방법은 cv2.imwirte() 함수를 그대로 사용하면 된다.
- 다음 예제는 카메라로부터 프레임을 표시하다가 아무 키나 누르면 해당 프레임을 파일로 저장하는 코드이다.

```
if cv2.waitKey(1) != -1:
10
                cv2.imwrite('photo.jpg', frame)
11
             else:
12
               print('no frame!')
13
               break
14
      else:
15
        print("no camera!")
16
      cap.release()
      cv2.destroyAllWindows()
```

- 예제를 실행하면 카메라로부터 촬영한 영상이 화면에 나오는데, 카메라를 보고 자세를 취하면서 키보드의 아무 키나 누르면 코드를 실행한 디렉터리에 photo.jpg로 사진이 저장된다.
- 하나의 프레임이 아닌 여러 프레임을 동영상으로 저장하려고 할 때는 cv2.VideoWriter() 라는 새로운 API가 필요하다.
 - writer = cv2.VideoWriter(file_path, fourcc, fps, (width, height)) : 비디오 저장 클래스 생성자 함수
 - file_path: 비디오 파일 저장 경로
 - fourcc: 비디오 인코딩 형식 4글자
 - fps: **초당프레임** 수
 - (width, height) : 프레임 폭과 프레임 높이
 - Writer: 생성된 비디오 저장 객체
 - writer.write(frame): 프레임 저장
 - frame: 저장할 프레임, NumPy 배열

- 하나의 프레임이 아닌 여러 프레임을 동영상으로 저장하려고 할 때는 cv2.VideoWriter() 라는 새로운 API가 필요하다.
 - writer.set(id, value): 프로퍼티 변경
 - writer.get(id): 프로퍼티 확인
 - ret = writer.fourcc(c1, c2, c3, c4): fourcc **코드 생성**
 - c1, c2, c3, c4: 인코딩 형식 4글자, 'MJPG', 'DIVX' 등
 - ret: fourcc ∃⊆
 - cv2.VideoWriter_fourcc(c1, c2, c3, c4): cv2.VideoWriter.fourcc()와 동일

□ 카메라 파일 저장하기

• cv2.VideoWriter() 생성자 함수에 저장할 파일 이름과 인코딩 포맷 문자, fps, 프레임 크기를 지정해서 객체를 생성하고 write() 함수로 프레임을 파일에 저장하면 된다.

```
import cv2

cap = cv2.VideoCapture(0)

ficap.isOpened():

file_path = './record.avi'

fps = 25.40

fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'DIVX')

width = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)

height = cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)

size = (int(width), int(heigth))

out = cv2.VideoWriter(file_path, fourcc, fps, size)
```

□ 카메라 파일 저장하기

• cv2.VideoWriter() 생성자 함수에 저장할 파일 이름과 인코딩 포맷 문자, fps, 프레임 크기를 지정해서 객체를 생성하고 write() 함수로 프레임을 파일에 저장하면 된다.

```
12
         while True:
13
           ret, frame = cap.read()
14
           if ret:
15
              cv2.imshow('camera-recording', frame)
16
              out.write(frame)
              if cv2.waitKey(int(1000/fps)1) != -1 :
17
18
                break
19
              else:
20
                print("no frame!")
21
                break
22
         out.release()
23
      else:
24
         print("can't open camera!")
25
      cap.release()
26
      cv2.destroyAllWindows()
```

□ 창 관리

- 한 개 이상의 이미지를 여러 창에 띄우거나 각 창에 키보드와 마우스 이벤트를 처리하려면 창을 관리하는 기능이 필요하다.
- 다음은 OpenCV가 제공하는 창 관리 관련 API들을 요약한 것이다.
- cv2.namedWindow(title [, option]) : **이름을 갖는 창 열기**
 - title: 창 이름, 제목 줄에 표시
 - option: 창 옵션, 'cv2.WINDOW_' 로 시작
 - cv2.WINDOW_NORMAL: 임의의 크기, 사용자 창 크기 조정 가능
 - cv2.WINDOW_AUTOSIZE : 이미지와 같은 크기, 창 크기 재조정 불가능
 - cv2.moveWindow(title, x, y): 창 위치 이동
 - title: 위치를 변경할 창의 이름
 - x, y: 이동할 창의 위치

□ 창 관리

- 한 개 이상의 이미지를 여러 창에 띄우거나 각 창에 키보드와 마우스 이벤트를 처리하려면 창을 관리하는 기능이 필요하다.
- 다음은 OpenCV가 제공하는 창 관리 관련 API들을 요약한 것이다.
- cv2.namedWindow(title [, option]) : **이름을 갖는 창 열기**
 - cv2.resizeWindow (title, width, height): **창 크기 변경**
 - title: 크기를 변경할 창의 이름
 - width, height: **크기를 변경할 창의 폭과 높이**
 - cv2.destroyWindow(title): **창 닫기**
 - title: 닫을 대상 창 이름
 - cv2.destroyAllWindows(): 열린 모든 창 닫기

□ 창 관리

• 다음 예제는 창 관리 함수를 이용하는 예제이다.

```
import cv2
     file path = '../img/girl.jpg'
     img = cv2.imread(file_path)
     img_gray = cv2.imread(file_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
6
     cv2.namedWindow('origin', cv2.WINDOW AUTOSIZE)
8
     cv2.namedWindow('gray', cv2.WINDOW NORMAL)
10
     cv2.imshow('origin', img)
     cv2.imshow('gray', img_gray)
11
12
```

Section 03 기본 입출력

□ 창 관리

• 다음 예제는 창 관리 함수를 이용하는 예제이다.

```
13
     cv2.moveWindow('origin', 0, 0)
14
     cv2.moveWindow('gray', 100, 100)
15
16
     cv2.waitKey(0)
     cv2.resizeWindow('origin', 200, 200)
17
18
     cv2.resizeWindow('gray', 100, 100)
19
20
     cv2.waitKey(0)
21
     cv2.destroyWindow('gray')
22
23
     cv2.waitKey(0)
24
     cv2.destroyAllWindows()
```

- 이미 앞서 여러 번 사용한 적이 있는 cv2.waitKey(delay) 함수를 쓰면 키보드의 입력을 알아낼 수 있다.
- 01 함수는 delay 인자에 밀리초(ms, 0.001초) 단위로 숫자를 전달하면 해당 시 간 동안 프로그램을 멈추고 대기하다가 키보드의 눌린 키에 대응하는 코드 값을 정수로 반환한다.
- 지정한 시간까지 키보드 입력이 없으면 -1을 반환한다. delay 인자에 0을 전달하면 대기 시간을 무한대로 하겠다는 의미이므로 키를 누를 때까지 프로그램은 멈추고 이 때는 -1을 반환할 일은 없다.
- 키보드에서 어떤 키를 눌렀는 지를 알아내려면 cv2.waitKey() 함수의 반환 값을 출력해 보면 된다.
 - key = cv2.waitKey(0)
 - print(key)

- 출력되는 키 값을 확인해 보면 ASCII 코드와 같다는 것을 알 수 있다.
- 환경에 따라 한글 모드에서 키를 입 력하면 오류가 발생할 수 있으니 키를 입력할 때 한글은 사용하지 않는 것이 좋다.
- 입력된 키를 특정 문자와 비교할 때는 파이썬 기본 함수인 ord() 함수를 사용하면 편리하다.
- 예를 들어 키보드의 'a' 키를 눌렀는지 확인하기 위한 코드는 다음과 같다.
 - if cv2.waitKey(0) == ord(' a'):

- 그런데 몇몇 64 비트 환경에서 cv2.waitKey() 함수는 8비트(ASCII 코드 크기)보다 큰 32비트 정수를 반환해서 그 값을 ord() 함수를 통해 비교하면 서로 다른 값으로 판단할 때가 있다.
- 그래서 하위 8비트를 제외한 비트를 지워야 하는 경우가 있다.
- 0xFF는 하위 8비트가 모두 1로 채워진 숫자이므로 이것과 & 연산을 수행하면 하위 8비트보다 높은 비트는 모두 0으로 채울 수 있다.
 - key = cv2.waitKey (0) & 0xFF
 - if key == ord ('a') :

□ 키보드 이벤트

• 예제는 키보드의 입력 값을 확인하는 코드이다.

```
import cv2
2
3
      img = cv2.imread('./img/model3.jpg')
      while True:
4
5
         cv2.imshow('img', img)
6
         keyValue = cv2.waitKey(0)
         print(keyValue)
9
10
         if keyValue == ord('q'):
11
           break
12
13
      cv2.destroyAllWindows()
```

□ 키보드 이벤트

• 예제는 화면에 이미지를 표시하고 키보드의 화살표 키를 누르면 창의 위치가 상, 하, 좌, 우 방향으로 10픽셀씩 움직이고, 'esc' 키 또는 'q' 키를 누르면 종료되는 코드이다.

```
13
           if key == 81:
14
             x = 10
           elif key == 84:
15
             v += 10
16
           elif key == 82:
17
18
             y = 10
           elif key == 83:
19
             x += 10
20
21
           elif key == ord('q') or key == 27:
22
             cv2.destroyAllWindows()
23
             break
           cv2.moveWindow(title, x, y)
```

□ 키보드 이벤트

• 예제는 화면에 이미지를 표시하고 키보드의 화살표 키를 누르면 창의 위치가 상, 하, 좌, 우 방향으로 10픽셀씩 움직이고, 'esc' 키 또는 'q' 키를 누르면 종료되는 코드이다.

```
import cv2
2
3
        img file = './img/model3.jpg'
        img = cv2.imread(img_file)
4
        title = 'IMG'
5
6
        x, y = 100, 100
         while True:
8
           cv2.imshow(title, img)
9
10
           cv2.moveWindow(title, x, y)
11
           key = cv2.waitKey(0)
           print(key, chr(key))
```

- 다음 예제 코드에서는 자동차의 카메라를 켜고 화살표로 자동차를 제어할 것이다.
- 스페이스 바를 누르면 자동차가 정지하도록 코드를 작성하였다.

```
import cv2
      import time
      from ctypes import *
      import os
      WiringPi = CDLL("/home/pi/WiringPi/wiringPi/libwiringPi.so.2.70", mode=RTLD GLOBAL)
6
      swcar = cdll.LoadLibrary('/home/pi/swcar/libswcar.so')
      swcar.SIO Init(1)
10
11
      cam = cv2.VideoCapture(0)
12
      speedVal = 0
      angleVal = 0
```

- 다음 예제 코드에서는 자동차의 카메라를 켜고 화살표로 자동차를 제어할 것이다.
- 스페이스 바를 누르면 자동차가 정지하도록 코드를 작성하였다.

```
15
      while (cam.isOpened()):
16
        _, img = cam.read()
17
        cv2.imshow('Camera', img)
18
19
        key = cv2.waitKey(0)
20
         print(key)
21
        if key == ord('q'):
23
           swcar.SIO_WriteServo(0)
24
           time.sleep(0.02)
25
           swcar.SIO_WriteMotor(0)
26
           time.sleep(0.02)
           break
```

```
elif key == 82:
30
           print("go")
31
           speedVal += 1
           if speedVal > 100:
32
              speedVal = 100
33
34
           swcar.SIO_WriteMotor(speedVal)
35
           time.sleep(0.02)
36
         elif key == 84:
37
           print("back")
38
           speedVal -=1
39
           if speedVal < -100:
40
              speedVal = -100
41
           swcar.SIO_WriteMotor(speedVal)
42
           time.sleep(0.02)
43
         elif key == 81:
44
           print("left")
45
           angleVal -= 1
46
           if angleVal < -100:
47
              angleVal = -100
48
           swcar.SIO_WriteServo(angleVal)
           time.sleep(0.02)
```

- 다음 예제 코드에서는 자동차의 카메라를 켜고 화살표로 자동차를 제어할 것이다.
- 스페이스 바를 누르면 자동차가 정지하도록 코드를 작성하였다.

```
50
         elif key == 83:
51
           print("right")
52
           angleVal += 1
53
           if angle Val > 100:
54
             angleVal = 100
55
           swcar.WriteServo(angleVal)
56
           time.sleep(0.02)
57
         elif key == 32:
58
           print("stop")
59
           speedVal = 0
60
           swcar.WriteMotor(speedVal)
61
           time.sleep(0.02)
       cam.release()
       cv2.destroyAllWindows()
```

□ 마우스 이벤트

• 마우스에서 입력을 받으려면 이벤트를 처리할 함수를 미리 선언해 놓고 cv2.setMouseCallback() 함수에 그 함수를 전달한다. 코드로 간단히 묘사하면 다음과 같다.

```
def onMouse(event, x, y, flags, param) :
    pass

cv2.setMouseCallback('title', onMouse)
```

- 이 두 함수의 모양은 아래와 같다.
 - cv2.setMouseCallback(win_name, onMouse [, param]) : onMouse **함수를 등록**
 - win_name: 이벤트를 등록할 윈도 이름
 - onMouse: 이벤트 처리를 위해 미리 선언해 놓은 콜백 함수
 - param: 필요에 따라 onMouse 함수에 전달할 인자

□ 마우스 이벤트

- 이 두 함수의 모양은 아래와 같다.
 - MouseCallback (event, x, y, flags, param): 콜백 함수 선언부
 - event : 마우스 이벤트 종류, cv2.EVENT_로 시작하는 상수(12가지)
 - cv2.EVENT_MOSEMOVE: 마우스 움직임
 - cv2.EVENT_LBUTTONDOWN : 왼쪽 버튼 누름
 - cv2.EVENT_RBUTTONDOWN : 오른쪽 버튼 누름
 - cv2.EVENT_MBUTTONDOWN : 가운데 버튼 누름
 - cv2.EVENT_LBUTTONUP : 왼쪽 버튼 뗌
 - cv2.EVENT_RBUTTONUP : 오른쪽 버튼 뗌
 - cv2.EVENT_MBUTTONUP : 가운데 버튼 뗌
 - cv2.EVENT_LBUTTONDBLCLK : 왼쪽 버튼 더블 클릭
 - cv2.EVENT RBUTTONDBLCLK : 오른쪽 버튼 더블 클릭
 - cv2.EVENT MBUTTONDBLCLK : 가운데 버튼 더블 클릭
 - cv2.EVENT_MOUSEWHEEL : **월 스크롤**
 - cv2 .EVENT_MOUSEHWHEEL: **휠 가로 스크롤**

□ 마우스 이벤트

- 이 두 함수의 모양은 아래와 같다.
 - MouseCallback (event, x, y, flags, param): 콜백 함수 선언부
 - x, y: **마우스좌표**
 - flags: 마우스 동작과 함께 일어난 상태, cv2.EVENT_FLAG_로 시작하는 상수(
 6가지)
 - cv2.EVENT_FLAG_LBUTTON(1) : 왼쪽 버튼 누름
 - cv2.EVENT_FLAG_RBUTTON(2) : 오른쪽 버튼 누름
 - cv2.EVENT_FLAG_MBUTTON(4): 가운데 버튼 누름
 - cv2.EVENT_FLAG_CTRLKEY(8) : Ctrl **키 누름**
 - cv2.EVENT_FLAG_SHIFTKEY(16): Shift **키** 누름
 - cv2.EVENT_FLAG_ ALTKEY(32) : Alt **키 누름**
 - param: cv2.setMouseCallback() 함수에서 전달한 인자

□ 마우스 이벤트

• 다음 예제는 마우스를 클릭하면 지름이 30픽셀인 동그라미를 그리는 예제이다.

```
import cv2
3
      title = 'mouse event'
      img = cv2.imread('../img/blank 500.jpg)
5
      cv2.imshow(title, img)
6
      def onMouse(event, x, y, flags, param) :
8
        print(event, x, y)
        if event == cv2.EVENT_LBUTTONDOWN:
9
10
          cv2.circle(img, (x, y), 30, (0, 0, 0), -1)
11
          cv2.imshow(title, img)
12
```

□ 마우스 이벤트

• 다음 예제는 마우스를 클릭하면 지름이 30픽셀인 동그라미를 그리는 예제이다.

```
13 cv2.setMouseCallback(title, onMouse)
14
15 while True:
16 if cv2.waitKey(0) & 0xFF == 27:
17 break
18 cv2.destroyAllWindows()
```

□ 마우스 이벤트

 예제는 앞서 다룬 마우스로 동그라미 그리기 예제를 컨트롤 키를 누르면 빨간색으로, 시프트 키를 누르면 파란색으로, 시프트 키와 컨트롤 키를 동시에 누르면 초록색으로 그리게 수정한 것이다.

```
import cv2
      title = 'mouse event'
      img = cv2.imread('../img/blank 500.jpg)
      cv2.imshow(title, img)
6
      colors = {'black' : (0, 0, 0)},
8
                 'red': (0, 0, 255),
                 'blue': (255, 0, 0),
                 'green': (0, 255, 0) }
10
11
12
      def onMouse(event, x, y, flags, param):
13
         print(event, x, y, flags)
         color = colors['black']
```

□ 마우스 이벤트

• 예제는 앞서 다룬 마우스로 동그라미 그리기 예제를 컨트롤 키를 누르면

```
15
       if event == cv2.EVENT LBUTTONDOWN:
16
          if flags & cv2.EVENT_FLAG_CTRLKEY and flags & cv2.EVENT_FLAG_SHIFT
     KEY:
17
            color = colors['green']
18
          elif flags & cv2.EVENT_FLAG_SHIFTKEY:
19
            color = colors['blue']
          elif flags & cv2.EVENT_FLAG_CTRLKEY:
20
21
            color = colors['red']
22
          cv2.circle(img, (x, y), 30, color, -1)
23
          cv2.imshow(title, img)
24
25
     cv2.setMouseCallback(title, onMouse)
26
27
     while True:
28
       if cv2.waitKey(0) & 0xFF == 27:
          break
29
     cv2.destroyAllWindows()
```

□ 트랙바

- 트랙 바(track-bar)는 슬라이드 모양의 인터페이스를 마우스로 움직여서 값을 입력받는 GUI 요소이다.
- cv2.createTrack() 함수로 생성하면서 보여지기를 원하는 창의 이름을 지정한다.
- 이 때 마우스 이벤트의 방식과 마찬가지로 트랙바를 움직였을 때 동작할 함수를 미리 준비해서 함께 전달한다.
- 트랙바의 값을 얻기 위한 cv2.getTrackbarPos() 함수도 함께 쓰인다.
- 트랙바를 사용하기 위한 주요 코드 형식은 아래와 같다.

```
def onChange (value) :
    v = cv2.getTrackbarPos('trackbar', 'win_name')
cv2.createTrackbar('trackbar', 'win_ name', 0, 100, onChange )
```

□ 트랙바

- 여기서 사용하는 세 함수의 형식은 다음과 같다.
 - cv2.createTrackbar(trackbar_name, win_name, value, count, onChange) : 트랙바 생성
 - trackbar_name: 트랙바 이름
 - win_name: 트 랙바를 표시할 창 이름
 - value : 트랙바 초기 값, 0~count 사이의 값
 - count : 트랙바 눈금의 개수, 트랙바가 표시할 수 있는 최대 값
 - onChange : TrackbarCallback, 트랙바 이벤트 핸들러 함수
 - TrackbarCallback(value) : 트랙바 이벤트 콜백 함수
 - value : 트랙바가 움직인 새 위치 값
 - pos = cV2.getTrackbarPos(trackbar_name, win_name)
 - trackbar name: 찾고자 하는 트랙바 이름
 - win_name: 트랙바가 있는 창의 이름
 - pos : 트랙바 위치 값

ㅁ 트랙바

• 예제는 트랙바 3개를 생성하여 각 트랙바를 움직여 이미지의 색상을 조정하는 예제이다.

```
import cv2
      import numpy as np
3
      win name = 'Trackbar'
4
      img = cv2.imread('../img/blank 500.jpg)
6
      cv2.imshow(win_name, img)
8
9
      def onChange(x):
10
         print(x)
        r = cv2.getTrackbarPos('R', win_name)
11
12
         g = cv2.getTrackbarPos('G', win name)
13
         b = cv2.getTrackbarPos('B', win name)
14
        print(r, g, b)
15
         img[:] = [b, g, r]
         cv2.imshow(win_name, img)
```

□ 트랙바

• 예제는 트랙바 3개를 생성하여 각 트랙바를 움직여 이미지의 색상을 조정하는 예제이다.

```
17
18
      cv2.createTrackbar('R', win_name, 255, 255, onChange)
19
      cv2.createTrackbar('G', win name, 255, 255, onChange)
20
      cv2.createTrackbar('B', win name, 255, 255, onChange)
21
22
      while True:
23
        if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:
           break
24
25
      cv2.destroyAllWindows()
```

Q&A